
Antes de nada preparamos el escenario:

- 1. Creamos un nuevo conmutador privado swVPN en el administrador de Hyper-V
- 2. Creamos un nuevo adaptador de red en la máquina con *WServer* y lo conectamos al *swVPN*
- 3. Asignamos a este adaptador la dirección 64.0.0.2
- 4. En la máquina con *Windows 10*, conectamos el adaptador al *swVPN* y cambiamos la ip por 64.0.0.100
- 5. Sacamos Windows 10 del dominio.


INSTALACIÓN DEL ROL ACCESO REMOTO

En el servidor agregamos el rol Acceso remoto.




Siguiente...

Seleccionamos los servicios DirecAccess y VPN




Siguiente...Instalar

Abrimos el Asistente




Configuramos el acceso remoto




→ Implementar solo VPN

Una vez instalado y configurado el acceso remoto iniciaremos desde *Herramientas* la *Administración de acceso remoto*.




Seleccionamos VPN y Abrir Consola de administración de RRAS

En el *menú contextual* del servidor seleccionar *Configurar y habilitar Enrutamiento y acceso remoto*




Siguiente...




Elegimos Acceso remoto


Seleccionamos VPN




Seleccionamos el adpatador que dará acceso por VPN, en este caso Ethernet 3 (64.0.0.2)




Asignamos un intervalo de direcciones para nuestra LANvirtual







- → No usar RADIUS
- → Finalizar



Aceptamos y ya lo tenemos configurado




Ahora tenemos que **habilitar el usuario de acceso remoto** en *Usuarios y equipos de AD*Podemos crear un usuario o utilizar uno ya creado.




→ Ya está configurada la parte del servidor.

Ahora debemos crear la conexión en el cliente con Windows 10

En Configuración/Red e Internet agregamos una conexión VPN:







Observa que aparece una nueva conexión



En la pestaña Seguridad de las propiedades de esta conexión estableces estos valores:




Abre esta nueva conexión y conecta:



Autentícate con el usuario que creaste para el acceso remoto.

Comprueba que ahora tienes acceso a la red 192.168.0/24



Puedes volver a conectarte desde Red e Internet (Win + i):

